

CP240A

Полировальная машина

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ

Чтобы работа с машиной была наиболее безопасной, рекомендуется перед началом эксплуатации внимательно прочитать настоящую инструкцию.

Инструмент предназначен только для применения в бытовом классе, крайне не рекомендуется использовать инструмент для профессиональных и промышленных работ. В случае несоблюдения настоящей рекомендации, инструмент полностью лишается гарантийного обслуживания. Более того, подобная эксплуатация может привести к несчастному случаю.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН

- Не рекомендуется работать и оставлять инструмент в местах с повышенной влажностью.

В случае, если работать все же приходится в местах с высокой влажностью или в других неблагоприятных условиях, то для повышения безопасности рекомендуется включать в электрическую цепь разделительные трансформаторы или устройства, оснащенные системой автоматического отключения электроэнергии (P1).

- Не следует эксплуатировать машину в сетях с перепадами напряжения, нарушающими ГОСТы.

- Рекомендуется избегать соприкосновений с заземленными предметами (трубопровод, батарея, холодильник и др.) – есть опасность поражения током.

- Не рекомендуется подпускать к месту эксплуатации инструмента детей и других посторонних лиц.

- После работы инструмент следует убрать для хранения в сухое, недоступное для детей место.

- Не рекомендуется сильно «нагружать» машину - это может привести к полной остановке полировального круга, а следовательно, к выходу из строя самого инструмента.

- Следует обратить внимание, что машина не предназначена для непрерывной эксплуатации. Рекомендуется периодически проверять температуру корпуса редуктора машины, в случае если он перегрет, следует выключить машину и оставить на некоторое время. Рекомендуемый режим работы: 15 минут, после чего следует сделать перерыв, пока температура корпуса не сравняется с температурой воздуха.

Машину рекомендуется использовать только по назначению.

Рекомендуется перед началом эксплуатации снять все ювелирные изделия и другие предметы, в противном случае есть риск попадания изделий на подвижные части машины, что может привести к несчастным случаям и к выходу инструмента из строя.

Длинные волосы перед началом эксплуатации рекомендуется убирать в специальную сетку для волос или в другой головной убор.

Крайне не рекомендуется переносить настоящее изделие за кабель, также не следует дергать его или тянуть - есть вероятность несчастного случая, а также вывода инструмента из строя.

Рекомендуется избегать соприкосновения кабеля электропитания с предметами, имеющими большую температуру, а также с маслами и с заточенными изделиями.

- Электроинструмент следует содержать в чистоте (рекомендуется периодически чистить корпус машины от пыли и других видов отходов образующихся в процессе работы).

- Рекомендуется регулярно проверять кабель для подключения машины к электросети на повреждения и в случае неисправности отдать машину в ремонтную мастерскую.
- После окончания работ настоятельно рекомендуется отключать электроинструмент от сети. Делать это следует и перед началом технического обслуживания машины (смена полировальных кругов, замена угольных щеток и др.).
- Прежде чем включить машину рекомендуется проверить обеспечивается ли беспрепятственное вращение полировальной плиты.
- В случаях, когда инструмент не используется, но подключен к электросети, следует держать его под контролем, чтобы предотвратить несанкционированный запуск двигателя. В подобной ситуации, не рекомендуется переносить машину, удерживая палец на кнопке запуска.
- Непосредственно перед подключением машины к «питающей» сети настоятельно рекомендуется проверить находится ли кнопка запуска в положении «**ВЫКЛ.**».
- При возникновении необходимости в использовании удлинителя следует подбирать его с учетом условий эксплуатации, например, если работы требуется выполнять на улице, удлинитель должен иметь соответственный допуск к эксплуатации в подобных условиях.
- Неисправные детали машины рекомендуется заменять только в специализированных сервисных центрах.
- Для работы с инструментом рекомендуется использовать только те принадлежности, которые перечислены в настоящей инструкции или рекомендованы заводом-изготовителем. Применение других принадлежностей может привести к несчастным случаям и к выходу инструмента из строя.
- В случае неисправности шлифовальной машины, следует обратиться в специализированную ремонтную мастерскую.
- Машина отвечает специальным требованиям по технике безопасности.
- Прежде чем вводить машину в эксплуатацию рекомендуется проверить, что напряжение используемой сети соответствует параметрам, указанным в настоящей инструкции.
- Машина оснащена двойной внутренней изоляцией, что существенно снижает опасность получения травм от удара электрическим током.
- Прежде чем включать машину, ее рекомендуется установить на полируемую поверхность.

Установка полировальной насадки

Для установки полировальной насадки достаточно натянуть ее на круг машины.

Работа

Чрезмерное использование воска или полирующей пасты может привести к соскакиванию полирующей насадки.

Рекомендуется равномерно распределять полировальную пасту на насадке. Не рекомендуется наносить полировочную пасту непосредственно на полируемую поверхность

Во время работы рекомендуется следить за тем, чтобы шнур питания находился позади оператора

Внимание! При использовании воска и других полировальных составов, рекомендуется соблюдать инструкции изготовителя.

Крайне не рекомендуется использовать для работы абразивные полирующие средства.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Машина не нуждается в специальном обслуживании, однако ее корпус необходимо содержать в чистоте.

Протирать машину следует слегка влажной, но не мокрой тряпкой.

Настоятельно не рекомендуется использовать для этого сильные моющие средства (бензин, растворители и т.п.), поскольку они могут повредить корпус машины.

В качестве дополнительного моющего средства можно использовать слабый мыльный раствор.

Рекомендуется избегать попадания жидкости внутрь инструмента.

После чистки инструмент следует протереть сухой тряпкой.

Полировочную насадку рекомендуется мыть вручную, после чего ее следует просушить.

В случае, когда машина не используется, полировальную насадку рекомендуется снять.

ХРАНЕНИЕ

Хранить полировальную машину рекомендуется так, чтобы полирующая насадка могла просохнуть и сохранить свою первоначальную форму.

Рекомендуется для хранения машины выбрать сухое, недоступное для детей место.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети, В	230
Частота сети, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	110
Частота вращения вала, об/мин	3200
Диаметр насадки, мм	240
Уровень звукового давления, дБ	54
Вес, кг	2,4

ГАРАНТИЯ

Сроки и условия гарантии указаны в прилагаемых гарантийных документах.

УТИЛИЗАЦИЯ

При возникновении необходимости утилизации машины рекомендуется соблюдать принятые нормы.

Срок эксплуатации изделия – 5 лет.

Декларация о соответствии единым нормам ЕС

Полировальная машина марки CP240A соответствует нормам: 89/392/ЕЕС, 89/336/ЕЕС, EM55014, 73/23/ЕЕС, EM50144, HD400, EM61000, а также нормам СЕ по технике безопасности.